



PROTECCIÓN MANUAL

Guantes Resistentes al Corte Fibra Tuffalene® Platinum, Color Alta Visibilidad, Calibre 15, Recubierto de Poliuretano

DESCRIPCIÓN

Guante sin costuras liviano es una excelente opción de resistencia a corte que cuenta con un forro de Tuffalene® Platinum calibre 15 de alta visibilidad. Nuestro innovador Tuffalene® Platinum ofrece mayor comodidad, protección y durabilidad, sin agregar fibra de vidrio o acero para lograr este nivel de protección contra cortes. El soporte esta reforzado por una palma sumergida en poliuretano negro. Los guantes Tuffalene Platinum ofrecen una experiencia de usuario más fresca y cómoda y presentan una resistencia a cortes y perforaciones comparable a las fibras mejoradas. Los guantes fabricados con Tuffalene Platinum duran más que los guantes mejorados debido a la resistencia inherente a la abrasión de la construcción de fibra. Debido a que los guantes Tuffalene Platinum están fabricados sin acero o fibra de vidrio, las partículas de estas fibras no contaminan otros materiales durante su manipulación.



INDUSTRIA

Manipulación de Vidrio	Fabricación de Metal
Manejo de Botellas	Estampado de Metal
Industria Automotriz	Manipulación de Acero
Industria Aeroespacial	

CARACTERÍSTICAS

- El soporte de UHMWPE Tuffalene® Platinum galga 15 ofrece sensibilidad de mano desnuda y resistencia al corte, sin agregar fibra de vidrio o acero
- La palma recubierta de poliuretano permite una gran destreza y se adhiere al forro para evitar la descamación y la peladura
- El color de alta visibilidad permite que las manos se vean fácilmente
- Color sobredimensionado en el dobladillo para una fácil identificación de la talla
- El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso

ESPECIFICACIONES

SOPORTE	COLOR DEL SOPORTE	GALGA	REVESTIMIENTO	TIPO DE RECUBRIMIENTO	COLOR DE REVESTIMIENTO	ACABADO
Tuffalene® Platinum UHMWPE	Amarillo Alta Visibilidad	Galga 15	Poliuretano	Palma	Negro	Suave
PUÑO	CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	NIVELES EN 388
Muñeca Tejida	Nivel A3	1023 Gramos	Nivel 6	Nivel 4	108 Newtons	4X43C

EMBALAJE

	QUANTITY	6(XS)	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)
UPC DE CADA PAR	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PAQUETE INTERIOR GTIN	12 PARES/ DOCENA	816679015869	816679015876	816679015883	816679015937	816679015944
CAJA GTIN	6 DOCENAS/ CAJA	10816679015866	10816679015873	10816679015880	10816679015934	10816679015941
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		8.1	8.8	9.4	10.6	11.2
COLOR DEL OVERLOCK		Morado	Rojo	Verde	Marron	Negro

ARTICULO PUG-915 TALLAS 6(XS)-10(XL)

- EN 388 Niveles: 4X43C

Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A3
- Resultados de ASTM F2992-15 = 1,023 gramos
- Nivel de abrasión 6
- Perforación Nivel 4
- Resultados de Perforación: 108 Newtons



13915 Radium St NW
Ramsey, MN 55303

763-450-0110
Sales@GlobalGlove.com

GlobalGlove.com


Global Glove
& Safety Manufacturing, Inc.