



Cordón de retención incluido con cada par de gafas Spearfish®.

LENTE Ahumado Performance Fog Technology

MARCO Negro Brillante

DESCRIPCIÓN

El Spearfish® tiene un marco flexible con patillas ventiladas, una pieza nasal de TPR y extremos de las patillas de TPR. Diseñado para contornear con la curvatura natural de la cabeza, el Spearfish® maximiza la comodidad y el uso durante todo el día. El BH2253PFT también cuenta con tecnología PFT. Gracias a sus propiedades químicas y físicas, Performance Fog Technology es un recubrimiento permanente que evita la formación de condensación en las lentes absorbiendo las gotas de humedad. Cada docena está empaquetada en una caja lista para la venta.

CARACTERÍSTICAS

- Cada par incluye un cordón de retención
- Diseño de medio marco flexible y liviano
- Pieza nasal y punta patillas de TPR
- Las patillas ventiladas aumentan el flujo de aire
- Bajo estándar ANSI/ISEA Z87.1-2020
- Cumple con el estándar de propiedades antiempañantes ANSI Z87.1-2020

TECNOLOGÍA

Todas las gafas Bullhead Safety® Eyewear están fabricadas con materiales 100 % vírgenes. Este estilo presenta lentes construidos con policarbonato de la más alta calidad y marcos hechos con nylon.

Z87+
CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES ANSI/ISEA Z87.1-2020

ANTIEMPAÑANTE
CUMPLE CON EL ESTÁNDAR ANTI-FOG

PROBADO CONTRA ARCO ELÉCTRICO
ARCO ELÉCTRICO PROBADO A 35 CAL/CM²

AJUSTE ERGONÓMICO
EL AJUSTE ERGONÓMICO ALIVIA LA PRESIÓN

CAPA DURA
LENTE TRATADO CON CAPA DURA ANTIRRAYAS

TECNOLOGÍA DE RENOVIMIENTO
RECUBRIMIENTO HIDRÓFILO PERMANENTE

LENTE CÓNICO
EL LENTE CÓNICO ELIMINA LA DISTORSIÓN

UV PROTECCIÓN
FILTRA 99,9% DE LOS RAYOS DE LUZ UVA/UVB/UV-C

ESPECIFICACIONES

LENTE	TRANSMITANCIA DE LUZ	TIPO DE MARCO	COLOR DEL MARCO	PESO	CURVA DE BASE	ANCHO DE MARCO	ANCHO DE PUNTA	LONGTITUD DE LA SIEN
Ahumado PFT	.12	Medio Marco Ventilado	Negro Brillante	24 Gramos	8	143 mm	78 mm	102 mm

EMBALAJE

	CADA	PAQUETE INTERIOR	CAJA
CANTIDAD	1	12/Caja	12 Cajas/Caja Master
UPC/GTIN	810033293054	10810033293051	20810033293058

13915 Radium St NW
Ramsey, MN 55303

763-450-0110
Sales@BullheadSafety.com

BullheadSafety.com

