

PROTECCIÓN OCULAR BULLHEAD SAFETY® - MONOGAFAS



CG5 - Gafas de Seguridad Convertibles/Monogafas

BH3066PFT



LENTE Interior/Exterior Performance Fog Technology

MARCO Negro Mate

DESCRIPCIÓN

Gafas de seguridad convertibles con patillas y junta de espuma extraíble. El CG5 se puede usar como lente de seguridad, lente de seguridad con correa, lente con revestimiento de espuma o gafas elásticas con revestimiento de espuma. El BH3066PFT también cuenta con una lente PFT. Gracias a sus propiedades químicas y físicas, Performance Fog Technology es un recubrimiento permanente que evita la formación de condensación en las lentes absorbiendo las gotas de humedad.

CARACTERÍSTICAS

- Lente de un solo molde con curva base 10
- Lente de seguridad, lente de seguridad con revestimiento de espuma y monogafas en uno
- Junta de espuma extraíble, correa ancha ajustable para monogafas y patillas incluidas
- Bajo estándar ANSI/ISEA Z87.1-2020
- Cumple con el estándar de propiedades antiempañantes ANSI Z87.1-2020

TECNOLOGÍA

Todos los lentes Bullhead Safety® Eyewear están fabricados con materiales 100% vírgenes, lentes y marcos construidos con policarbonato de la más alta calidad.



CUMPLE CON
LOS ESTÁNDARES
ANSI/ISEA
Z87.1-2020



CUMPLE CON
EL ESTÁNDAR
ANTI-FOG



EL AJUSTE
ERGONÓMICO
ALIVIA LA
PRESIÓN



LENTE TRATADO
CON CAPA DURA
ANTIRRAYAS



RECUBRIMIENTO
HIDRÓFILO
PERMANENTE



EL LENTE CÓNICO
ELIMINA LA
DISTORSIÓN



FILTRA 99.9%
DE LOS RAYOS
DE LUZ
UVA/UVB/UVC

ESPECIFICACIONES

LENTE	TRANSMITANCIA DE LUZ	TIPO DE MARCO	COLOR DEL MARCO	PESO	CURVA DE BASE	ANCHO DE MARCO	LONGTITUD DE LA SIEN	ANCHO DE PUNTA
PFT Interior / Exterior	.49	Convertible	Negro Mate	36 Gramos	10	132 mm	112 mm	85 mm

EMBALAJE

	CADA	PAQUETE INTERIOR	CAJA
CANTIDAD	1	12/Caja	12 Cajas/Caja Master
UPC/GTIN	810033290732	10810033290739	20810033290736

13915 Radium St NW
Ramsey, MN 55303

763-450-0110
Sales@BullheadSafety.com

BullheadSafety.com

