



ROPA DE SEGURIDAD FROGWEAR®

Impermeable de Alta Visibilidad, Autoextinguible Color Amarillo / Verde



CARACTERÍSTICAS

- Poliéster oxford 150D recubierto de PU de 0,18 mm
- El material reflectivo 3M™ mejora la visibilidad con poca luz
- Amarillo / verde de alta visibilidad
- Las costuras completamente selladas son impermeables y resistentes al viento
- Autoextinguible según lo definido por ASTM D6413 (<2.0s flameout / <6" de longitud de carbonización). Esta prenda nunca debe usarse donde haya peligro de arco eléctrico o incendio repentino. Propiedades autoextinguibles disminuyen con el lavado
- Equipo no conductivo
- Mangas interiores elásticas
- Soporte transparente para etiqueta de nombre
- Capucha oculta
- 45 pulgadas de largo
- Cierre de cremallera con solapa antitormenta y broches
- Velcro en los puños garantizan un ajuste seguro
- Total de bolsillos: uno - (1) exterior con solapa

Bajo estándar ANSI/ISEA 107-2020

- Clase 3
- Typo R

ARTÍCULO **GLO-1450**
TALLAS **M-4XL**

*Emparejar con GLO-1700 para un traje completo

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Las prendas autoextinguibles están hechas de material que no es inherentemente retardante a las llamas, pero han sido tratadas químicamente para que sean resistente a las llamas. NO están diseñadas para usarse en aplicaciones de ARC flash o flash fire. Cuando se elimina una fuente de llama del material tratado, el material se autoextinguirá en un tiempo determinado. cuadro. El material tratado puede derretirse y gotear y tiene una vida útil limitada que depende de los lavados y de lo que la prenda está expuesta. El rendimiento se establece mediante el método de prueba ASTM D6413.

ESPECIFICACIONES

TELA	COLOR	REFLECTANTE	BOLSILLOS	CAPUCHA	PUÑO
Poliéster Oxford 150D Recubierto con PU de 0,18 mm	Alta Visibilidad Amarillo / Verde	Material Reflectante 3M™	1	Ocultado	Gancho y Bucle Ajustable
CARACTERÍSTICAS	NO CONDUCTIVO	IMPERMEABLE	CLASE ANSI	ANSI HVSA	CIERRE
Parte posterior Ventilada, Mangas Interiores Elásticas, Soporte Transparente para Etiqueta de Nombre	Si	Si	Clase 3	Typo R	Cremallera y Broches

EMBALAJE

	CANTIDAD	MEDIANO	LARGO	XL	2XL	3XL	4XL
UNIDAD UPC	1	816368025391	816368025407	816368025414	816368025421	816368025438	816368025445
GTIN DE CAJA MASTER	10 UNIDADES/CAJA	10816368025398	10816368025404	10816368025411	10816368025428	10816368025435	10816368025442
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		17.25	17.8	18.3	19	19.25	19.9

13915 Radium St NW
Ramsey, MN 55303

763-450-0110
Sales@GlobalGlove.com

GlobalGlove.com


Global Glove
& Safety Manufacturing, Inc.